I'M GAME!™

I'm Game!
100+ Gamepad

GP-115

User Manual • Manual de Usuario
Mode d'emploi

Over 100 exciting games await you on your new I'm Game gamepad! Thanks to an efficient, high-resolution 2.5” LCD display, you can keep your games nearby for hours of entertainment at home and on-the-go.

Product features:

- 115 exciting games in one portable game player
- Bright 2.5” colors display
- High quality 16-bit games
- Battery powered with 3x AAA batteries (sold separately)
- AV output to connect your gamepad to your TV (cable not included)
- Games perfect for ages 6+

Gamepad controls:

1. Reset button
2. Directional keypad
3. Internal speaker (rear)
4. Power on/off
5. Volume
6. A/B and X/Y buttons
7. Start button
8. A/V output

Battery insertion:

Insert 3 AAA batteries by taking off the battery door (small screwdriver required) and placing the batteries according to the correct polarity (+ and – ends). Do not mix battery types, such as a NiMH battery with two alkaline batteries. Do not mix used batteries with newly charged batteries. Both can increase the risk of damage to the device, electrical shock, or even fire.

Basic operation:

Turn your gamepad on and off using the switch at the bottom of the device. Use the directional buttons and X/Y buttons to select games and begin playing.

Using your gamepad with a television:

Ensure that your device is powered off! Connect the A/V cable to the jack found at the top of the device and connect the other end of the cable to your television. Turn on the gamepad and television, select the correct input on the TV and enjoy!

Headphones:
Connect headphones to the A/V jack at the top of the device.

Game volume:
Adjust the volume of the game using the control found on the lower right hand side of the gamepad.

Troubleshooting guide:

Problem	Solution
No picture on screen	Verify that the gamepad is turned on and that fresh batteries are securely inserted. Ensure that the television is powered on and set to the correct A/V input.
No game sounds	Check the volume at the lower right hand side of the gamepad and ensure that it is not off or low. Check if your A/V cable or headphone cables are loose.
LCD screen is dark	Check the batteries and replace if necessary.
Distorted or blinking image on the screen	Press the reset button and/or power the gamepad off and back on. Replace the batteries if needed.

Technical specifications:
Dimensions: 140 x 60 x 22 mm
Weight: 90 grams
Display: high resolution 2.5" LCD
Power supply: 3 x AAA batteries (not included)
Battery life: 8–18 hours (varies widely due to battery type, brand, age, etc.)

WARNING: Small parts—choking hazard for children.
The gamepad should only be used with adult supervision.

CONTACT TECHNICAL SUPPORT

- Email: service@imgameusa.com
- Website: www.imgameusa.com

ESPAÑOL

¡Te esperan más de 100 emocionantes juegos en tu nueva I'm Game gamepad! Gracias a la eficiente pantalla LCD de 2.5" de alta resolución, puedes mantener tus juegos funcionando por horas de entretenimiento en casa o donde sea que vayas.

Características del producto:

- 115 juegos emocionantes en un mismo reproductor de juegos portátil
- Pantalla de 2.5" en colores brillantes
- Juegos de 16-bits
- Operado por 3 baterías AAA (se venden por separado)
- Puerto AV para la salida en TV por medio del cable AV (el cable no está incluido)
- Juegos para edades de 6 años en adelante

Controles del Gamepad:

1. Botón de reinicio
2. Teclado direccional
3. Bocina integrada (atrás)
4. Encendido/Apagado
5. Volumen
6. Botones A/B y X/Y
7. Botón de inicio
8. Salida A/V

Colocación de la batería:

Inserta 3 baterías AAA al quitar la tapa del compartimento de baterías (necesitas de un desarmador pequeño) y coloca las baterías de acuerdo a la polaridad correcta (terminales + y –). No mezcles el tipo de baterías, como pudiera ser una batería NiMH con dos baterías no alcalinas. No mezcles baterías nuevas con viejas. Ambas cosas pueden incrementar el riesgo de daños al dispositivo, descarga eléctrica o inclusive fuego.

Operación básica:

Apaga y prende tu gamepad utilizando el interruptor en la parte inferior del dispositivo. Utilizando los botones X/Y selecciona el juego y comienza a jugar.

Utilizando tu gamepad con la televisión:

¡Asegúrate que tu dispositivo está apagado! Conecta el cable A/V en la entrada colocada en la parte superior del dispositivo y conecta el otro extremo del cable a tu televisión. Enciende el gamepad y la televisión, selecciona la entrada correcta en la TV y ¡disfruta!

Auriculares:

Conecta los auriculares en la entrada A/V en la parte superior del dispositivo.

Volumen del juego:

Ajusta el volumen del juego utilizando el control encontrado en la parte inferior derecha del gamepad.

Guía para la solución de problemas:

Problema	Solución
No hay imagen en la pantalla	Verifica que el gamepad esté encendido y que tiene puestas baterías nuevas y que estas están colocadas adecuadamente. Asegúrate que la televisión está encendida y colocada en la entrada A/V correcta.
El juego no emite sonidos	Revisa el volumen en la parte inferior derecha del gamepad y asegúrate que no esté apagado o bajo. Revisa si el cable A/V o los auriculares están bien conectados a la entrada.
La pantalla LCD está negra	Revisa las baterías y reemplázalas si es necesario.
La imagen en la pantalla está distorsionada o parpadeando	Presiona el botón reset (reinicio) y/o apaga el gamepad y vuélvelo a encender. Remplaza las baterías si es necesario.

Especificaciones técnicas:
Dimensiones: 140 x 60 x 22 mm
Peso: 90 gramos
Pantalla: LCD de 2.5" de alta resolución
Fuente de alimentación:
2 baterías AAA (no incluidas) ; Vida de las baterías: 8—18 horas (varía ampliamente debido al tipo de baterías, marca, tiempo, etc.)

ADVERTENCIA: las partes pequeñas representan un peligro para los niños pequeños ya que pueden tragarlas y ahogarse. El gamepad solo debe de utilizarse con la supervisión responsable de un adulto.

CONTACTO EL SOPORTE TÉCNICO:
Email: service@imgameusa.com
Internet: www.imgameusa.com

FRANÇAIS

Plus de 100 jeux passionnants vous attendent sur votre nouvelle manette I'M GAME! Grâce à son écran de haute résolution LCD 2,5 pouces, vous pouvez garder vos jeux à proximité pour des heures de divertissement partout.

Caractéristiques du produit :

- 115 jeux passionnants
- Écran 2.5" extra luminieux
- Jeux 16-bit de haute qualité
- Alimentation par 3 x batteries AAA (non-incluses)
- Branchez votre manette à votre téléviseur (câble non-inclus)
- Jeux parfaits pour les enfants de plus de 6 ans

Contrôles de mannette :

1. Bouton de réinitialisation
2. Pavé directionnel
3. Haut-parleur interne (à l'arrière)
4. On / off
5. Volume
6. Boutons X / Y et A / B
7. Bouton démarrer
8. Sortie A / V

Insertion de la batterie :
Insérer 3 piles AAA en enlevant le couvercle de la batterie (à l'aide d'un petit tournevis) et mettre les piles en respectant leur polarité (+ et –). Ne mélangez pas les types de piles, comme une batterie NiMH avec deux piles alcalines . Ne mélangez pas les piles usagées avec des piles neuves. Les deux peuvent augmenter le risque de dommages à l'appareil, un choc électrique ou même un incendie.

Fonctionnement de base :
Allumer votre manette de jeu sur et en utilisant le bouton ON/OFF au bas de l'appareil. Utilisez les boutons directionnels et les boutons X / Y pour sélectionner les jeux et commencer à jouer.

Utiliser votre manette de jeu avec un téléviseur :
Assurez-vous que votre appareil est éteint ! Branchez le câble A / V à la prise qui se trouve en haut de l'appareil et branchez l'autre extrémité du câble à votre téléviseur. Mettez la manette et de la télévision sous tension, sélectionnez l'entrée sur le téléviseur et profitez-en!

Écouteurs :
Branchez un casque à la prise A / V en haut de l'appareil.

Volume :
Réglez le volume du jeu en utilisant la commande se trouve sur le côté inférieur droit de la manette.

Guide de dépannage :

Problème	Solution
Pas d'image sur l'écran	Vérifiez que la manette est allumée et que de nouvelles piles sont correctement insérées. Assurez-vous que le téléviseur est allumé et réglé sur l'entrée A / V correcte.
Pas de son	Augmenter le volume au côté inférieur droit de la manette et s'assurer que le son n'est pas éteint ou bas. Vérifiez si votre câble A / V ou les câbles du casque sont bien branchés.
Écran LCD est sombre	Vérifiez les piles et remplacer si nécessaire.
L'image est déformée sur l'écran	Appuyez sur le bouton de réinitialisation et / ou la puissance de la manette et rallumez-le . Remplacez les piles si nécessaire

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 140 x 60 x 22 mm
Poids : 90 g
Écran: LCD haute résolution 2,5"
Alimentation: 3 piles AAA (non incluses)
Autonomie de la batterie : 8–18 heures (varie considérablement en fonction du type de batterie, marque, âge, etc.)

Avertissement: Petits composants— risque d'étouffement pour les enfants.
La manette de jeu ne doit être utilisée avec supervision d'un adulte.

CONTACTEZ LE SERVICE TECHNIQUE

- Email : service@imgameusa.com
- Internet : www.imgameusa.com